

# SOUNDBeats for iPhone/iPod

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、iPod/iPhoneを再生スピーカーの使用方法や設定にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分に理解いただいた上で、本製品をお使いください。また、本書はいつでもお読みできる場所へ大切に保管してください。

## 製品の概要

本製品は、Dockコネクタを備えたiPhone 4/iPad/iPod、及び第4世代以降のiPod、iPod mini、iPod nanoシリーズに付属した再生スピーカーです。対応iPhone/iPodを本機iPod Dockコネクタに接続することで電源を接続せずに音楽をスピーカーから再生することが出来ます。また、市販品のUSB ACアダプターを接続することでiPodを充電することが可能です。[充電はACアダプター使用時のみとなります。]

外部電源不要でコンパクトなため、インドアでもアウトドアでもお使いいただけます。もちろん市販のUSBタイプのACアダプター（E100MAV/A-ACUシリーズ等）と付属のUSBケーブルを接続することでiPod/iPhoneの充電も可能です。また、MacやPCとUSBケーブルで接続することでiTunesとの同期も行えます。

## 製品の特徴

- 1 iPod/iPhoneからの電力で動作可能な再生スピーカーです。ACアダプターや充電機などを使用することなく、音楽を楽しむことが出来ます。
- 2 音楽用のアンプを内蔵していますので、お使いのiPod/iPhoneを標準のiPod/iPhoneジャケッットに入れたままに接続することが出来ます。
- 3 Dockコネクタを接続して、市販のUSB ACアダプターや充電機に接続すればiPod/iPhoneを充電しながら音楽や動画再生を楽しむことが出来ます。
- 4 有線接続の音源化と高品質デジタルオーディオの確保により、外部電源不要のコンパクトスピーカーでありながらワイドレンジサウンドを実現します。



※ACアダプターや充電機に接続すると別売のUSBケーブルが必要となります。また、入出力規格により対応できないiPod/iPhone/Jackモデルもあります。

## 基本的な使用方法

- 1 お使いのiPhoneやiPodにあわせてスピーカーの接続を確認します。  
充電・音楽再生を同時に行いたい場合は、コネクタが破損する恐れがありますのでお気をつけください。
- 2 iPod/iPhoneをスピーカーのDockコネクタに差し込んで電源に接続します。
- 3 スピーカーの左上のスイッチをONにします。
- 4 iPod/iPhoneで音楽を再生します。
- 5 お好みに合わせてスピーカー右側のボリュームボタンで音量を調節してください。

## 充電するときは？

付属のUSBケーブルをスピーカー背面的USB端子と市販のUSB充電器(E100MAV/A-ACUシリーズ等)に接続します。次に、iPod/iPhoneをスピーカーに接続します。

## iTunesと同期するときは？

付属のUSBケーブルをスピーカー背面的USB端子とMacまたはPCに接続します。このとき必ずMac/PC本体のUSB端子に直接接続するか、セルフパワーのUSBハブに接続するようにしてください。次にiPod/iPhoneをスピーカーに接続します。

## 取り扱い上の注意

正しく安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



**警告**



火、衝撃が原因したとき  
本製品から異常な発熱や火花は発生しないが、万一に備えて火災保険等（火災）に加入してください。



**注意**



煙草、火気、分煙機などを使用しないでください。  
火災の原因となります。



水気の高い場所での使用、保管は行わないでください。

## 本製品のお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。海外での使用に際しては弊社で対応可能な国ともお問い合わせください。  
また、海外での使用、国外からの持ち出しには必ずポート番号の記載が必要となります。

This product is for domestic use only.  
No international use is available for foreign languages or other countries.

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、保証情報、付属品購入、修理などはこちらのページに掲載しております。お問い合わせが可能な場合は、必ずご確認ください。

サポートページURL（日本語版）

0494.jp

テクニカルサポート（日本語対応）

03-3542-0121

メール（保証申請）：applebeats@sony.co.jp  
※ 営業時間：9時～17時、特設お客様センター

お申し込みの前に、以下の内容をご確認ください。

弊社の製品は

- ・材料の劣化、破損、故障、修理などの対象
- ・盗難、火災、水害、その他の天災地災、その他の不可抗力による損害の対象外です。

※ 保証期間が満了後、修理が必要な場合は別途お見積りとなります。

## 保証規定

### 保証内容

- ・破損のメカニカル、文書の複製等に付いた上り使用に際して発生した損害には、保証期間中に限り保証をします。修理費用は無料です。
- ・保証対象は製品の本体部分のみとなります。
- ・なお、本保証は日本国内においてのみ有効です。

### 保証適用外事項

保証期間中でも、以下の場合は保証対象外となります。

- ・本保証書の提示を怠った場合。
- ・本保証書の所定範囲を越えた場合。
- ・お買い上げ後の修理、修理時の落下や衝撃、水没、火災、盗難、その他の天災地災、その他の不可抗力による損害、修理費用は、保証期間中に限り保証をします。修理費用は、保証期間中に限り保証をします。
- ・修理期間中に発生した損害は、保証期間中に限り保証をします。
- ・修理期間中に発生した損害は、保証期間中に限り保証をします。
- ・修理期間中に発生した損害は、保証期間中に限り保証をします。